

CHNT**NXW5**

Mounting Instructions
Paigaldusjuhised
инструкции за монтаж
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Инструкция по монтажу
instructions de montage
asennus-ja käyttöohjeet
instruções de montagem
Monteringsveiledning
Montážní návod
Istruzioni di montaggio

instrucciones de montaje
Щодо монтування
Montaj Talimatları
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instrucțiuni de montare
Monteringsanvisning
Montage instructies
Monteringsvejledning
Istruzzjonijiet ta ' muntaġġ
Szerelési utasítás
Montážas instrukcijas
Montavimo instrukcijos



Caution: Installation by electricians only

Ettevaatus: paigaldus elektrikud ainult

Внимание: инсталиране от електротехници само

Uwaga: Instalacja tylko przez wykwalifikowany personel

Vorsicht: Installation nur durch den Elektriker

Предупреждение: монтаж должен выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом

ATTENTION : l'Installation par du personnel qualifié seulement

Vorotus: asennus sallittu vain sähköalan ammattilaiselle

Atenção: instalação pelos eletricistas somente

Advarsel: monteres kun av elektrikere

Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací

Attenzione: installazione solo da parte di personale addestrato

PRECAUCIÓN: instalación por electricistas sólo

Увага: монтаж електрики тільки

Dikkat : Kurulum sadece elektrikçiler tarafınca yapılmalıdır.

Προσοχή: εγκατάσταση να γίνεται από ηλεκτρολόγους μόνο

ATENȚIONARE: instalarea de electricieni numai

Varning: Monteras av behörig elektriker

Let op: installatie door elektriciens alleen

Advarsel: monteres kun af elektrikere

Attenzjoni: installazzjoni mill-elettriciști biss

Figyelmeztetés: a telepítés a villanyszerelő csak

Piesardzigi: iekārtas, elektrīkiem, tikai

Įspėjimas: montavimą privalo atlikti elektrikai

NXW5

Distribution boards

Jaotuskilpe

разпределителни табла

Tablice rozdzielające

Verteilern

Распределительные щиты

Coffrets de distribution

Kaappien

Quadros de distribuição

Fordelingstavler

Rozvodnice

Quadri di distribuzione

Tableros de distribución

Розподіл донки

Dağıtım panoları

Πίνακες διανομής

Placi de distribuție

Fördelningscentraler

Verdeelborden

Fordelingstavler

Bordjiet ta ' distribuzzjoni

Dugós

Sadales dėji

Paskirstymo skydeliai

1

Installation
Paigaldamine
Инсталация
Instalacja
Installation
Установка

Installation
Asennus
Instalação
Installasjon
Instalace
Installazione

Instalación
Встановлення
Kurulum
Εγκατάσταση
Instalare
Installation

Installatie
Installation
Installazzjoni
Telepítés
Uzstādišana
Montavimas

Specification	Height(mm)	Width(mm)	Depth(mm)
NXW5-2520/15	250	200	150
NXW5-3025/15	300	250	150
NXW5-3025/20	300	250	200
NXW5-3030/15	300	300	150
NXW5-3030/20	300	300	200
NXW5-3040/15	300	400	150
NXW5-3040/20	300	400	200
NXW5-4030/15	400	300	150
NXW5-4030/20	400	300	200
NXW5-4040/15	400	400	150
NXW5-4040/20	400	400	200
NXW5-4060/15	400	600	150
NXW5-4060/20	400	400	200
NXW5-4060/25	400	600	250
NXW5-5040/15	500	400	150
NXW5-5040/20	500	400	200
NXW5-5040/25	500	400	250
NXW5-5050/15	500	500	150
NXW5-5050/20	500	500	200
NXW5-5050/25	500	500	250
NXW5-6040/15	600	400	150
NXW5-6040/20	600	400	200
NXW5-6040/25	600	400	250
NXW5-6050/15	600	500	150
NXW5-6050/20	600	500	200
NXW5-6050/25	600	500	250
NXW5-6060/20	600	600	200
NXW5-6060/25	600	600	250
NXW5-6060/25	600	600	300
NXW5-7050/15	700	500	150
NXW5-7050/20	700	500	200
NXW5-7050/25	700	500	250
NXW5-7050/30	700	500	300
NXW5-8060/20	800	600	200
NXW5-8060/25	800	600	250

Specification	Height(mm)	Width(mm)	Depth(mm)
NXW5-8060/30	800	600	300
NXW5-8060/38	800	600	380
NXW5-8080/20	800	800	200
NXW5-8080/20	800	800	250
NXW5-8080/30	800	800	300
NXW5-10060/25	1000	600	250
NXW5-10060/30	1000	600	300
NXW5-10060/38	1000	600	380
NXW5-10060/45	1000	600	450
NXW5-10080/25	1000	800	250
NXW5-10080/30	1000	800	300
NXW5-10080/38	1000	800	380
NXW5-10080/45	1000	1000	450
NXW5-100100/25	1000	1000	250
NXW5-100100/30	1000	1000	300
NXW5-12080/25	1200	800	250
NXW5-12080/30	1200	800	300
NXW5-12080/38	1200	800	380
NXW5-12080/45	1200	800	450
NXW5-120100/25	1200	1000	250
NXW5-120100/30	1200	1000	300

Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.

Add: No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,

Yueqing, Zhejiang 325603, P.R.China

E-mail: global-sales@chint.com

Website: <http://en.chint.com>

NXW5

